





Бездротова миша MF280

Комплект поставки



1. Миша
2. 2.4G адаптер
3. Елемент живлення 1xAA



1. Ліва клавіша
2. Права клавіша
3. Коліщатко прокрутки
4. Кнопка зміни режиму підключення
5. Кнопка ввімк/вимк
6. Відсік для батарейки та адаптера

Особливості миші

1. Миша має перемикач двох режимів: Bluetooth і 2.4G адаптер.
2. Bluetooth має два режими для підключення пристроїв з різними версіями модуля Bluetooth. Оберіть «Mouse BT3.0» або «Mouse BT5.0» в залежності від того, який модуль доступний на пристрої.
3. Економія заряду батареї – якщо мишею не користуватися 30 хв, вона автоматично переходить у режим сну. Для відновлення роботи натисніть будь-яку кнопку.

Інструкція (перше використання)

Підключення по Bluetooth

1. Вставте сухий елемент живлення AA в мишу відповідно до позначень полюсів заряду, зазначених на мишці.
2. Потрібно затиснути кнопку зміни режиму підключення на 3 с і миша перейде в режим створення Bluetooth пари (про це буде свідчити швидке миготіння індикатора підключення).
3. Увімкніть Bluetooth на вашому пристрої, оберіть «Mouse BT3.0» або «Mouse BT5.0». Опісля миша буде підключена до пристрою.

Підключення через 2.4G адаптер

4. Якщо вам потрібно підключити мишу через 2.4G адаптер коротким натисканням перемикача підключення змініть режим на 2.4G

і індикатор повільно заблимає. Достатньо вставити його в ПК/ноутбук і, завдяки функції Plug and Play, миша відразу готова до використання.

Характеристики

Форм-фактор: велика

Підключення: 2.4G адаптер та Bluetooth 3.0/5.0

Правостороння анатомічна форма: 3D колесо прокручування

Silent click: 3 функціональні кнопки

Діапазон бездротового зв'язку: 10 м

Plug and Play: підключення, яке не потребує встановлення додаткового ПЗ

DPI: 1600 DPI

Розмір миші: 112x75x43 мм

Елементи живлення: батарейка AA у комплекті

Вага: 65 г

Гарантія

Гарантійний термін **24 місяці**.

Гарантія поширюється на виробничі дефекти.

Використовуйте товар за призначенням!

Використовуйте суху м'яку тканину для чищення виробу.

Не відкривайте відсік батарейок силою

Використовуйте у сухому і безпечному місці

Не промивайте пристрій водою.